



Detail produktu

Lanza čistič pračky, 250 ml

Tekutý čistič vaší pračky, jeho unikátní složení má trojí účinek, čistí a odstraňuje nečistoty a zbytky pracího prostředku ze všech povrchů uvnitř pračky, udržuje vnitřní části pračky čisté pro zajištění jejího optimálního provozu a zanechává příjemnou vůni uvnitř celé vaší pračky. Pro dosažení optimálních výsledků používejte jedenkrát měsíčně. Pokud pračku čistíte poprvé a chcete dosáhnout těch nejlepších výsledků, celý výše uvedený postup opakujte celkem 2x za použití čističe pračky Lanza.

Použití:

- Ujistěte se, že buben pračky je prázdný.
- Otevřete lahev tekutého čističe pračky Lanza.
- Nalijte malé množství tekutiny na houbičku a otevřete zásuvku dávkovače pracího prostředku.
- Vylejte zbývající tekutinu z lahve do nádoby dávkovače pracího prostředku.
- Zvolte standardní prací program na 60° a zapněte pračku.
- Po skončení pracího cyklu odstraňte za pomoci houbičky případné zbytky nečistot na okraji vnitřní části bubnu a dvířek pračky.

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Parfém, Limonene.

EAN:	8410104033026
Obj. číslo:	712335
Výrobce:	RB (Hygiene Home) Czech Republic
Značka:	Lanza
Hmotnost	0,3 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/lanza-cistic-pracky-250-ml